

**Important : choisissez le même réglage pour le lave-linge !**



**Prélavage**

Avec prélavage l'affichage = **"A B"** / Sans prélavage = **"B"**  
 Pour changer appuyez sur touche "Prélavage avec / sans".



**Linge à 30°C\*** appuyez sur :

**"Programme 1"**

Réglage du lave-linge comme d'habitude



**Linge à 40°C\*** appuyez sur :

**"Programme 2"**

Réglage du lave-linge comme d'habitude



**Linge à 60°C\*** appuyez sur :

**"Programme 3"**

Réglage du lave-linge comme d'habitude




Puis **"START"**



**Lavage que à l'eau froide** appuyez sur :

la touche **"service"**



et **"Programme 1"** en même temps, les maintenir

puis **"START"**



Réglage du lave-linge comme d'habitude

Pour l'arrêter appuyez sur "- STOP"